# SCSI&USB接続CD-RWドライブ

こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。 Macintosh を使用している方は、 MacCDR クイックスタートガイドを参照して MacCDR と USB ドライバをインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。

詳しくは付属の CD-ROM「CDRW-J1610SU ユーティリティ CD」 に収録されているオンラインマニュアルをお読みください。



## パソコンの電源スイッチをONにします。



# USBケーブルはまだ接続しないでください。



#### CyberTrio-NXを搭載したPC98-NXを使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が [アドバンストモード] になっていることを確認してください。 詳しくは、オンラインマニュアルの「セットアップ」 の章を参照してください。



# 付属のCD-ROM「CDRW-J1610SUユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。



### CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)より、「CDRW-SUシリーズドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。 また弊社ホームページから、本製品のオンラインマニュアル (PDF形式)をダウンロードすることもできます。



## セットアップを実行します。



- 簡単セットアップ以外のア プリケーションをすべて終 了させます。
- ② [CDRW SU シリーズの セットアップ] をクリック して反転表示にします。
- ③ [開始] ボタンをクリック します。



### この画面が表示されないときは?

[スタート] - [ファイル名を指定して実行(R)] を選択し、[名前(O):] に $\underline{E}: YEASYSETUP.EXEと入力して [OK] ボタンをクリックしてください (下線部は CD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。$ 

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

7

「電源スイッチを ON にしてください」と表示されたら、 本製品の電源スイッチを ON にし、 [次へ] ボタンをク リックします。

8

本製品にUSB ケーブルを接続します。



## パソコンには また USB ケーブルを接続しないでください



- 左の画面のように、本製品に USB ケーブルを接続します。
  - コネクタの形と向きに注意してく ださい。

- ② [次へ] ボタンをクリック します。(\*1、\*2)
- \*1 パソコンに本製品を接続している場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、[OK] ボタンをクリックします。続いて、手順・以降の操作を行ってください。
- \*2 パソコンにUSBケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを検索しています:USB-IDE Bridge(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックします。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。
- □ USBケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか?

# パソコンに USB ケーブルを接続します。

#### <WindowsXPの場合>



- ① 画面内の写真のように、パソコン にUSBケーブルを接続します。 コネクタの形と向きに注意してください。
- ② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。画面の指示に従ってドライバをインストールしてください(※)。
- ③ [次へ] ボタンをクリックします。
- ※「インストール方法を選んでください」と表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]を選択してください。
- ※ インストール中、「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。 [続行] ボタンをクリックしてセットアップを進めてください。

#### <WindowsMe/98SE/98/2000の場合>



- ① 画面内の写真のように、パソコン にUSBケーブルを接続します。 コネクタの形と向きに注意してください。
- ② 新しいハードウェアが見つかり、 自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます。
- ③ [次へ] ボタンをクリックします。

# プロットアップ終了」と表示されたら、[完了]ボタンを クリックします。

# デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルク リックします。



CD-ROMドライブのアイコンが 追加されていれば、本製品は使用 できる状態になっています。

# ズ アイコンが表示されていないときは?

USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。

続いて、WinCDR または PacketMan をインストールしてください「WinCDR クイックスタートガイド」または「PacketMan クイックスタートガイド」参照)。

本製品の使いかたは、 オンラインマニュアルを参照してください。

## オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-J1610SUユーティリティCD」には、オンラインマニュアル(PDF 形式)が収録されています。必ずお読みください。

## ●オンラインマニュアルの読みかた



- ① 付属のCD-ROM「CDRW-J1610SUユー ティリティCD」をCD-ROMドライブにセッ トします。簡単セットアップが起動します。
- ②「CD-R/RWのマニュアルを見る」を選択し、「開始」ボタンをクリックします。 オンラインマニュアルが画面に表示されます。
- ※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。
- ※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。
- ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

はじめにお読みください

2001年10月26日 初版発行 発行 株式会社 メルコ

PY00-27125-DM10-01 1-01